

BATTERY POWERED

INLIT ICE GINGERBREAD GIRL

FONCTIONNANT À PILES

FILLETTE PAIN D'ÉPICES LUMINEUSE

BATTERIEBETRIEBEN

BELEUCHTETER EIS LEBKUCHEN-MÄDCHEN



INTRODUCTION - INTRODUCTION - BESCHREIBUNG

GB Battery Lights

The battery life is dependent on the usage and quality of the batteries. Batteries are placed in the weatherproof battery holder. Replace all batteries at the same time.


FR Lampes à piles

La durée de vie de la batterie dépend de l'utilisation et de la qualité des batteries. Les batteries sont placées dans le support de batterie étanche. Remplacez toutes les piles en même temps.

DE Batterielampen

Die Batterielebensdauer hängt von der Verwendung und Qualität der Batterien ab. Die Batterien werden in den wetterfesten Batteriehalter eingelegt. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.

CONTENTS - COMPOSANTS - INHALT



GB Suitable for outdoor and indoor use.

FR Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

DE Geeignet für den Außenbereich und für Innenräume.

GB Design may vary.

FR Le design peut varier.

DE Das Design kann variieren.

GB This is not a toy. Keep away from children and pets.

FR Ceci n'est pas un jouet. Tenir à l'abri des enfants et animaux de compagnie.

DE Das ist kein Spielzeug. Von Kinder und Tieren fernhalten.

FUNCTION - MODE DE FONCTIONNEMENT - FUNKTION




GB Push once for TIMER
6 hours on/18 hours off
Push again for ON
Push again for OFF

FR Appuyez sur le bouton une fois pour TIMER
6 heures de marche / 18 heures de repos
Appuyez à nouveau pour ON
Appuyez encore une fois pour OFF



DE Drücken Sie einmal für TIMER
6 Stunden ein / 18 Stunden aus
Nochmals drücken für EIN
Nochmals drücken für AUS

CHANGE BATTERY - CHANGEMENT DE BATTERIE - BATTERIEWECHSEL



GB Dispose of battery according to local regulations
3 x AA batteries (not included)

FR Jeter les batteries selon les réglementations locales
3 piles AA (non incluses)

DE Entsorgen Sie die Batterie entsprechend
den Bestimmungen
3 x AA-Batterien (nicht enthalten)



FR Ce produit
et sa batterie
se recyclent



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

1 YEAR WARRANTY - LA GARANTIE 1 ANS - 1 JAHR GARANTIE

GB Email: uksupport@sgpuk.com Tel: +44 (0)1443 843306
EU Email: euservice@sgpuk.com



www.sgpuk.com

Smart Garden Products Ltd, 2 Pentagon South, Barton Lane, Abingdon, Oxfordshire, OX14 3PZ
20 All. du Château Blanc, 59290, France.

2515055
© Smart Garden Products 2025