



## Warnings

**1.** For decorative purposes only. Keep out of reach from children and animals. **2.** This product cannot be submerged in water and do not position this product near any source of direct heat. **3.** If the starter cable is plugged outdoors, ensure the outdoor socket or junction box is fully waterproof. **4.** If a product becomes damaged, it must be disposed of accordingly. LED bulbs cannot be replaced. **5.** Always consult Festive Light Ltd for technical advice. Keep this information sheet for future reference. **6.** If you are installing a large display, we recommend using a weather repellent spray in all connections to reduce the likelihood of electrical trips and to eliminate human error. Q20 is available to purchase from Festive Lights Ltd. **7.** For any technical information relating to this product, please email Festive Lights Ltd on [contact@festive-lights.com](mailto:contact@festive-lights.com). We aim to respond within 2 working days. Alternatively, contact our help line on (01257) 792111. This service is available between 9.00am – 5.00pm Monday to Friday.

## Mises en garde

**1.** Utilisation à des fins décoratives uniquement. Tenir hors de la portée des enfants et animaux. **2.** Ce produit ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide ni à proximité d'une source directe de chaleur. **3.** Si votre câble d'alimentation est branché à l'extérieur, assurez-vous l'ensemble soit totalement étanche et protégé. **4.** Si un produit est endommagé, veuillez le jeter et le recycler. Les LED ne sont pas remplaçables. **5.** Toujours consulter Festive Lights pour des questions techniques. Conserver ce document pour vous y référer si besoin à l'avenir. **6.** Si votre installation est très étendue, nous recommandons d'utiliser un spray imperméabilisant sur toutes les connexions afin de réduire l'éventualité de tout déclenchement électrique et afin d'éliminer toute erreur humaine. Q20 est le produit qu'il faut et Festive Lights Ltd le fournit si besoin. **7.** Pour toute information technique concernant ce produit, veuillez contacter Festive Lights Ltd sur [contact@festive-lights.com](mailto:contact@festive-lights.com). Nous vous répondrons sous un délai de 2 jours ouvrés. Vous pouvez aussi nous téléphoner au +44 (0)1257 792111. Service disponible entre 9h00 et 17h00 du Lundi au Vendredi.

## Warnung

**1.** Dieses Produkt ist ausschließlich zu Dekozwecken hergestellt. Bitte halten Sie es von Kindern und Tieren fern. **2.** Dieses Produkt kann nicht unter Wasser verwendet werden. Bitte halten Sie es ebenfalls von jeglicher Art von direkter Hitze fern. **3.** Wenn das Starter-Kabel im Außenbereich angeschlossen ist, stellen Sie bitte sicher, dass die Steckdose im Außenbereich vollständig wasserfest ist. **4.** Wenn das Produkt beschädigt wird, ist es dementsprechend zu entsorgen. LED Lichter können nicht ersetzt werden. **5.** Bei technischen Fragen kontaktieren Sie bitte immer Festive Lights Ltd. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. **6.** Beim Aufbau größerer Lichter-Verknüpfungen im Außenbereich empfehlen wir ein Spray zur Wetterbeständigkeit an allen Verknüpfungen, um die Wahrscheinlichkeit einer elektrischen Auslösung zu verringern und menschliches Fehlverhalten auszuschließen. Q20 ist erhältlich bei Festive Lights Ltd. **7.** Bei technischen Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Festive Lights Ltd, [contact@festive-lights.com](mailto:contact@festive-lights.com) (in englischer/deutscher Sprache). Wir antworten innerhalb von 2 Werktagen (in englischer/deutscher Sprache). Alternativ können Sie uns montags bis freitags auch telefonisch unter +44 1257 792111 von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr (deutsche Zeit) erreichen (in englischer Sprache).



In the interest of the safe and proper use of this product, please read these instructions carefully and retain them for future reference.



**1.** Remove the safety cap from your lighting product or accessory.



**2.** Connect the power cable to your lighting product or accessory.



**3.** Connect as many lights or accessories as required.



**4.** Secure the end screw cap to finish the light chain.

### General

1. Part of our commercial quality 240V connectable system, this product is compatible with both the FestoonPRO & ConnectPRO connectable ranges. 2. When connecting multiple sets from this range, please ensure that the maximum wattage of 300W per power cable is not exceeded. 3. All products in this range come with weatherproof 2 pin connectors, allowing seamless integration. 4. The lights and accessories are manufactured to IP65 and above and allow for indoor and outdoor use. 5. The dimmer controller is manufactured to IP65 standards. If connecting outdoors, please ensure the plug is connected to a weatherproof socket or Dribox which is available to purchase from Festive Lights Ltd. 6. Note: the lifespan of this system is subject to the way in which it is handled; make sure it is handled carefully during assembly, dismantling and storage. Dry thoroughly before storage, as damp can significantly shorten the lifespan.

### Before you start


1. The warranty will be invalidated if any of the FestoonPRO or ConnectPRO range is powered by a generator or unregulated power source. 2. The warranty will be invalidated if any of the festoon Pro range is powered on the same circuit as any high powered electric appliance as this can damage the LEDs. 3. Check the product for any damage or defects before connecting to the electricity supply. Test products are working correctly (Festive Lights Ltd will not cover any costs related to pre and reinstallation). 4. The product MUST NOT BE MODIFIED; if any modification is made i.e. cutting/extending lead wires or using a different power source than supplied, warranty will be invalidated and may render the product unsafe. 5. Make sure you connect the power supply to a regular 240V socket, but do not switch on until all connections are complete.

### How to operate with controller

1. When using the built-in controller, use the button on the left to activate the timer. 2. Press the button once to turn the lights on. 3. Press twice and the button will illuminate green, indicating the 6 hour timer is on (6 hours on and 18 hours off). 4. Press three times and the button will illuminate red, indicating the 8 hour timer is on (8 hours on and 16 hours off). 5. Press the button four times to turn the lights off. 6. Press and hold the button on the right to reduce/increase the brightness. Please note: Lights may flicker on the low brightness settings when using the ConnectPRO light strings.

### How to operate with the remote control

- Turn off** **Turn on**
- Press and hold to reduce brightness
- Press and hold to increase brightness
- Press to turn the timer off
- 6 hours timer - press and the button on the controller will turn **GREEN**
- 8 hours timer - press and the button on the controller will turn **RED**





Pour une utilisation sécurisée et adéquate de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les garder pour y revenir si besoin.



1. Enlevez les bouchons de sécurité de vos produits



2. Enlevez les bouchons de sécurité de vos produits



3. Continuez à connecter les guirlandes et accessoires



4. Placez le bouchon à vis sur la dernière lumière pour finir la chaîne

## Général

1. Faisant partie de notre système connectable 240V de qualité commerciale, ce produit est compatible avec les gammes connectables FestoonPRO et ConnectPRO. 2. Lorsque vous connectez plusieurs ensembles de cette gamme, veuillez vous assurer que la puissance maximale de 300W par câble d'alimentation n'est pas dépassée. 3. Tous les produits de cette gamme sont équipés de connecteurs 2 broches résistants aux intempéries, permettant une intégration parfaite. 4. Les lumières et les accessoires sont fabriqués selon les normes IP65 et permettent une utilisation en intérieur et en extérieur. 5. Le contrôleur de variateur est fabriqué selon les normes IP65. En cas de connexion à l'extérieur, veuillez vous assurer que la fiche est connectée à une prise étanche ou à une Dribox que vous pouvez acheter auprès de Festive Lights Ltd. 6. Remarque : la durée de vie de ce système dépend de la manière dont il est manipulé ; veuillez à le manipuler avec soin pendant le montage, le démontage et le stockage. Séchez-le soigneusement avant de le stocker, car l'humidité peut réduire considérablement sa durée de vie.

## Avant de commencer


1. La garantie sera annulée si l'une des gammes FestoonPRO ou ConnectPRO est alimentée par un générateur ou une source d'énergie non régulée. 2. La garantie sera annulée si l'une des gammes FestoonPRO est alimentée sur le même circuit qu'un appareil électrique à haute puissance, car cela peut endommager les LED. 3. Vérifiez que le produit n'est pas endommagé ou défectueux avant de le connecter à l'alimentation électrique. Vérifiez que les produits fonctionnent correctement (Festive Lights Ltd ne couvrira pas les coûts liés à la pré et réinstallation). 4. Le produit NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIÉ ; si une modification est apportée, c'est-à-dire couper/rallonger les fils ou utiliser une source d'alimentation différente de celle fournie, la garantie sera invalidée et le produit pourrait devenir dangereux. 5. Veillez à brancher l'alimentation électrique sur une prise normale de 240 V, mais ne mettez pas l'appareil sous tension avant d'avoir terminé toutes les connexions.

## Comment utiliser le contrôleur

1. Lorsque vous utilisez le contrôleur intégré, utilisez le bouton de gauche pour activer la minuterie 2. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer les lumières. 3. Appuyez deux fois sur le bouton et le bouton s'allume en vert, indiquant que la minuterie de 6 heures est activée (6 heures de marche et 18 heures d'arrêt). 4. Appuyez trois fois sur le bouton et le bouton s'allumera en rouge, indiquant que la minuterie de 8 heures est en marche (8 heures de marche et 16 heures d'arrêt). 5. Appuyez quatre fois sur le bouton pour éteindre les lumières. 6. Appuyez sur le bouton de droite et maintenez-le enfoncé pour réduire/augmenter la luminosité. Remarque : les lumières peuvent scintiller sur les réglages de faible luminosité lorsque vous utilisez les guirlandes lumineuses ConnectPRO.

## Comment utiliser la télécommande

- Marche Arrêt
- Réduction de l'éclairage  
100% - 80% - 60% - 40% - 20%
- Augmentation de l'éclairage  
20% - 40% - 60% - 80% - 100%
- Minuteur éteint
- Minuteur 6 heures - appuyez sur et le bouton du contrôleur deviendra **VERT**
- Minuteur 8 heures - appuyez sur et le bouton du contrôleur deviendra **ROUGE**



Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und um ordnungsgemäße Benutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Hinweise sorgfältig vor Gebrauch Ihres neuen Produkts. Wir empfehlen, diesen Hinweiszettel sorgfältig aufzubewahren, so daß Sie auch in Zukunft nachschlagen können.



1. Endkappe beim ersten Segment oder Zubehör entfernen und aufbewahren (wird als Endstück gebraucht).



2. Anschlusskabel an erstes Segment oder Zubehör anschließen.



3. Weitere Segmente oder Zubehör anschließen.



4. Am Ende des letzten Segments oder Zubehörs Sicherheitskappe anbringen. Lichterkette ist danach

## Allgemeine Hinweise

1. Dieses Produkt ist Teil unseres 240V erweiterbaren Systems in kommerzieller Qualität und ist sowohl mit der FestoonPRO- als auch mit der ConnectPRO-Produktreihe kompatibel. 2. Wenn Sie mehrere Geräte aus diesem Sortiment anschließen, achten Sie bitte darauf, dass die maximale Wattleistung von 300W pro Stromkabel nicht überschritten wird. 3. Alle Produkte in diesem Sortiment werden mit wetterfesten 2-Pin-Steckern geliefert, die eine nahtlose Integration ermöglichen. 4. Die Leuchten und das Zubehör entsprechen der Schutzart IP65 und sind für den Innen- und Außenbetrieb geeignet. 5. Der Dimmer-Controller ist nach IP65-Standard gefertigt. Beim Anschluß im Freien stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker mit einer wetterfesten Steckdose verbunden ist oder mit einer Dribox geschützt ist, die Sie bei Festive Lights Ltd. erwerben können. 6. Hinweis: Die Lebensdauer dieses Systems hängt von der Art und Weise ab, wie es gehandhabt wird; stellen Sie sicher, dass es beim Auf- und Abbau sowie bei der Lagerung sorgfältig behandelt wird. Trocknen Sie es vor der Lagerung gründlich, da Feuchtigkeit die Lebensdauer erheblich verkürzen kann.

## Bevor Sie beginnen

1. Die Garantie erlischt, wenn die FestoonPRO- oder ConnectPRO-Reihe mit einem Generator oder einer unregulierten Stromquelle betrieben wird. 2. Die Garantie erlischt, wenn die FestoonPRO-Reihe über denselben Stromkreis wie ein elektrisches Gerät mit hoher Leistung betrieben wird, da dies die LEDs beschädigen kann. 3. Überprüfen Sie das Produkt auf Schäden oder Mängel, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Testen Sie, ob die Produkte korrekt funktionieren (Festive Lights Ltd. übernimmt keine Kosten für die Vor- und Neuanstellung). 4. Das Produkt DARF NICHT VERÄNDERT WERDEN; wenn eine Veränderung vorgenommen wird, z. B. das Schneiden/Verlängern von Kabeln oder die Verwendung einer anderen Stromquelle als der mitgelieferten, erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher werden. 5. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung an eine normale 240-V-Steckdose anschließen, aber schalten Sie das Gerät erst ein, wenn alle Verbindungen korrekt vorgenommen wurden.

## Bedienung mit Controller

1. Wenn Sie den eingebauten Controller verwenden, verwenden Sie die Taste links, um den Timer zu aktivieren. 2. Drücken Sie die Taste einmal, um die Beleuchtung einzuschalten. 3. Drücken Sie zweimal und die Taste leuchtet grün, was anzeigt, dass der 6-Stunden-Timer eingeschaltet ist (6 Stunden an und 18 Stunden aus). 4. Drücken Sie dreimal, die Taste leuchtet rot und zeigt damit an, dass der 8-Stunden-Timer eingeschaltet ist (8 Stunden an und 16 Stunden aus). 5. Drücken Sie die Taste viermal, um die Beleuchtung auszuschalten. 6. Halten Sie die Taste auf der rechten Seite gedrückt, um die Helligkeit zu verringern/erhöhen. Bitte beachten Sie: Bei Verwendung der ConnectPRO-Lichterketten können die Lichter in den niedrigen Helligkeitseinstellungen flackern.

## Bedienung mit der Fernbedienung

- Einschalten Ausschalten
- Helligkeitsreduzierung  
100% - 80% - 60% - 40% - 20%
- Helligkeitssteigerung  
20% - 40% - 60% - 80% - 100%
- Ohne Timer
- 6 Stunden Timer - drücken und die Taste am Controller wird **GRÜN**
- 8 Stunden Timer - drücken und die Taste am Controller wird **ROT**

